

PKW (Alu-Felgen Herstellerangaben beachten!)

Fahrzeughersteller		Anzugsmoment N-m	Fahrzeughersteller		Anzugsmoment N-m	Fahrzeughersteller		Anzugsmoment N-m	
ALFA ROMEO	Alfa 33	88-108	ISUZU	Trooper (bis 92)	80-118	NISSAN	Micra (1992-02)/X-Trail	98-117	
	Alfa 145/146/147/Spider/GTV	83-103		Trooper (ab 92)	118		Almera (2002-02)/Maxima (2000-02)/Serena (1996-02)	98-118	
	Alfa 155 (V6)	73-90		Campo (bis 97)	78-98		Terrano II/Patrol GR/Pick-Up	118-147	
	Alfa 156	98		Campo (ab 98)	82				
	Alfa 164	95-105							
	Alfa 166	86	JAGUAR	X-Type (2001-02)	68-92	OPEL	Agila	85	
AUDI	A2/A3/S3/A4/A6/100/A8/S8/TT	120		S-Type	128		Frontera-B (1999-02)	120	
	Audi 80/Coupé/Cabriolet/Audi	200		XJ6	65-85	übrige Modelle	110		
	Audi Quattro	110		XJR/XJ12	88-102				
			XJ8/XJ-S	66-82					
BMW	3 Serie/5 Serie	90-110	KIA	Pride/Mentor/Sephia/	88-118	PEUGEOT	106/206/Estate	85	
	M5	100		Clarus/Carens			306	80	
	Z3	100-110		Sedona/Sportage	88-108		307/406/605/607	90	
	X5	140		Besta	90-120		806/Expert	100	
					Boxer		160-180		
CHRYSLER	Neon (1994-99)/Stratus/	109-150	LADA	Samara/Riva	70-78	PORSCHE	alle Modelle	130	
	Neon (1999-02)/PT Cruiser	115-155		Niva	88-91				
	Voyager (1987-90)/Caravan	129	LANCIA	übrige Modelle	86		RENAULT	Twingo/Clio/Megane/	90
	Voyager (2001-02)	110-135		Dedra/Kappa	98			Safrane/Kangoo	
	Jeep Wrangler (1993-96)	102	LAND ROVER	Freelander	115			R5	80
	Jeep Wrangler (1996-02)	109-150		Defender	100-120	Clio Sport/Scenic RX4		105	
	Jeep Cherokee (1997-01)	115-150		Discovery (bis 98)	129	Laguna/Espace	100		
	Jeep Grand Cherokee (1997-01)	115-150		Discovery (ab 98)	140	Traffic (2000-02)	142		
			Range Rover (ab 94)	108	Master	155			
CITROËN	AX10/AX11/AX14/AX		LEXUS	alle Modelle	103	ROVER	Mini Cooper	57	
	GT/AX GTI/AX Sport/ZK	90					25/45/MG	110	
	Saxo/Xsara	85	LOTUS	Elise (Leichtmetallfelgen)	90		75 Tourer/MG ZT-T	125	
	Xantia/XM	90		Elan (Leichtmetallfelgen)	80-88				
	C5	80-100		Excel (Leichtmetallfelgen)	88				
	C15E	70		Esprit (Leichtmetallfelgen)	100				
	Berlingo	85	MAZDA	121 (ab 1995)	85	SAAB	900 (1993-98)	90-110	
Dispatch	100	323 (ab 1998)		80-117	9000 (1989-97)		105-125		
C25	180	626 (ab 1997)		80-115	9-3		110		
		Xedos 6 (ab 1994)/			9-5		120		
		MX-6 (ab 1994)/							
		MVP (ab 1999)		89-117	SEAT	Arosa/Inca	110		
		Xedos 9		88-127		Ibiza/Cordobar	110		
		MX-5 (ab 1998)		90-117		Toledo (1999-02)/Leon	120		
DAEWOO	Matiz	90-110			Demio	87-117	Alhambra	140	
	Nexia/Lanos/Espero/Nubira	80			Premacy	80-117			
	Leganza	100		Tribute	133				
	Tacuma	108		E-Series	90-120				
	Musso/Korando/	80-120	MERCEDES-BENZ	übrige Modelle	110	SKODA	Fabia/Octavia	120	
Cuore/Applause/YRV/Move/		S-Class (1998-02)/M-Class		150	SUBARU		alle Modelle	78-98	
Grand Move/Terios	88-118	CL (1999-02)		150			SUZUKI	Alto	70-100
Charade/Sirion/Hi-Jet	89-118	V-Class (199502)/Vito		175	Swift	80-80			
Sportrak	90-120	200GE/230GE		190	Liana/Ignis/Baleono/Wagon				
		Sprinter (1995-02)		180 + 20	R/Super Carry (1999-02)	85			
FIAT	übrige Modelle	86			MB 100D	140	Jimny/Grank Vitara	95	
	Stilo/Croma/Coupé/	98			508D/510	160-180	Vitara	80-100	
	Ukysee/Scudo	100			814 DA	250			
	Ducato/Talento	160		MINI	Mini One/Mini Cooper	90-110	TOYOTA	Yaris, Corolla, Carina,	
	Ducato Maxi	180				Avensis, Camry, MR2, Paseo,		103	
		MITSUBISHI	Colt/Lancer (1996-02)/		Celica, Supra, Picnic, Previa,				
			Galant (1997-02)	98	RAV4, 4 Runner				
			Carisma	98-117	Landcruiser Colorado/Prado				
			Eclipse (1996-02)	117-137	(1996-02)	110			
			3000 GT (1993-01)/L200	120-140	Landcruiser Amazon (1998-02)	209			
			Space Star	98-117	Hi-Ace Power Van (199602)	102			
			Space Runner (1998-02)	98	VOLKS-WAGEN	Lupo, Caddy, Golf, Polo	110		
			Space Wagon (1998-02)	98		Passat (1996-02), Beetle	120		
			Shogun Pinin	98		Sharan (2001-02)	170		
			Shogun Pajero	100-120	Transporter (1996-02),	180			
				LT (1996-02)					
HONDA	alle Modelle	108110							
HYUNDAI	übrige Modelle	90-110							
	Pony (bis 90)/Stellar/	70-80							
	S Coupé (90-92)	88-108							
	H1/H200	120-140							

10 N-m ≈ 1 kp-m Angaben ohne Gewähr.

Radmontage:

Radmuttern bzw. -schrauben gleichmäßig über Kreuz bis zum angegebenen Drehmoment mit Drehmomentschlüssel anziehen. Nach ca. 50 km Fahrtstrecke nach der Radmontage sowie in regelmäßigen Abständen unbedingt Drehmoment überprüfen. Bei Vorliegen einer ABE (einer radbezogenen Allgemeinen Betriebserlaubnis) muss das hierin angegebene Anzugsmoment eingehalten werden.

Vorschriftsmäßige Radbefestigungselemente verwenden (Kugel und Kegel, unterschiedliche Längen, Teile für Stahl- und LM-Räder etc. nicht verwechseln! Auf einwandfreie Festigkeitsgüte achten!) Schwergängige oder angerostete Schrauben und Muttern austauschen! Vorsicht mit Schmierstoffen!