

## PKW (Alu-Felgen Herstellerangaben beachten!)

Fahrzeughersteller		Anzugsmoment N-m	Fahrzeughersteller		Anzugsmoment N-m	Fahrzeughersteller		Anzugsmoment N-m	
ALFA ROMEO	Alfa 33	88-108	ISUZU	Trooper (bis 92)	80-118	NISSAN	Micra (1992-02)/X-Trail	98-117	
	Alfa 145/146/147/Spider/GTV	83-103		Trooper (ab 92)	118		Almera (2002-02)/Maxima (2000-02)/Serena (1996-02)	98-118	
	Alfa 155 (V6)	73-90		Campo (bis 97)	78-98		Terrano II/Patrol GR/Pick-Up	118-147	
	Alfa 156	98		Campo (ab 98)	82				
	Alfa 164	95-105							
	Alfa 166	86	JAGUAR	X-Type (2001-02)	68-92	OPEL	Agila	85	
AUDI	A2/A3/S3/A4/A6/100/A8/S8/TT	120		S-Type	128		Frontera-B (1999-02)	120	
	Audi 80/Coupé/Cabriolet/Audi	200		XJ6	65-85		übrige Modelle	110	
	Audi Quattro	110		XJR/XJ12	88-102				
				XJ8/XJ-S	66-82				
BMW	3 Serie/5 Serie	90-110	KIA	Pride/Mentor/Sephia/	88-118	PEUGEOT	106/206/Estate	85	
	M5	100		Clarus/Carens			306	80	
	Z3	100-110		Sedona/Sportage	88-108		307/406/605/607	90	
	X5	140		Besta	90-120		806/Expert	100	
							Boxer	160-180	
CHRYSLER	Neon (1994-99)/Stratus/	109-150	LADA	Samara/Riva	70-78	RENAULT	Twingo/Clio/Megane/	90	
	Neon (1999-02)/PT Cruiser	115-155		Niva	88-91		Safrane/Kangoo		
	Voyager (1987-90)/Caravan	129	LANCIA	übrige Modelle	86		R5	80	
	Voyager (2001-02)	110-135		Dedra/Kappa	98		Clio Sport/Scenic RX4	105	
	Jeep Wrangler (1993-96)	102	LAND ROVER	Freelander	115		Laguna/Espace	100	
	Jeep Wrangler (1996-02)	109-150		Defender	100-120	Traffic (2000-02)	142		
	Jeep Cherokee (1997-01)	115-150		Discovery (bis 98)	129	Master	155		
	Jeep Grand Cherokee (1997-01)	115-150		Discovery (ab 98)	140				
	CITROËN	AX10/AX11/AX14/AX	90		Range Rover (ab 94)	108	ROVER	Mini Cooper	57
		GT/AX GTI/AX Sport/ZK	85	LEXUS	alle Modelle	103		25/45/MG	110
Saxo/Xsara		90				75 Tourer/MG ZT-T		125	
Xantia/XM		80-100	LOTUS	Elise (Leichtmetallfelgen)	90	SAAB		900 (1993-98)	90-110
C5		70		Elan (Leichtmetallfelgen)	80-88			9000 (1989-97)	105-125
C15E		85		Excel (Leichtmetallfelgen)	88		9-3	110	
Berlingo		100		Esprit (Leichtmetallfelgen)	100		9-5	120	
Dispatch		180							
		C25	180	MAZDA	121 (ab 1995)	85	SEAT	Arosa/Inca	110
DAEWOO		Matiz	90-110		323 (ab 1998)	80-117		Ibiza/Cordobar	110
	Nexia/Lanos/Espero/Nubira	80	626 (ab 1997)		80-115	Toledo (1999-02)/Leon		120	
	Leganza	100	Xedos 6 (ab 1994)/			Alhambra		140	
	Tacuma	108	MX-6 (ab 1994)/						
	Musso/Korando/	80-120	MVP (ab 1999)		89-117	SKODA	Fabia/Octavia	120	
	Cuore/Applause/YRV/Move/		Xedos 9		88-127		SUBARU	alle Modelle	78-98
	Grand Move/Terios	88-118	MX-5 (ab 1998)		90-117			SUZUKI	Alto
	Charade/Sirion/Hi-Jet	89-118	Demio		87-117	Swift	80-80		
	Sportrak	90-120	Premacy		80-117	Liana/Ignis/Baleono/Wagon			
	FIAT	übrige Modelle	86	Tribute	133	R/Super Carry (1999-02)	85		
Stilo/Croma/Coupé/		98	E-Series	90-120	Jimny/Grank Vitara	95			
Ukysee/Scudo		100			Vitara	80-100			
Ducato/Talento		160	MERCEDES-BENZ	übrige Modelle	110	TOYOTA	Yaris, Corolla, Carina,		
Ducato Maxi		180		S-Class (1998-02)/M-Class	150		Avensis, Camry, MR2, Paseo,	103	
		CL (1999-02)		150	Celica, Supra, Picnic, Previa,				
FORD	KA/Mondeo (199600)/	85		V-Class (199502)/Vito	175		RAV4, 4 Runner		
	Scorpio/Puma			200GE/230GE	190		Landcruiser Colorado/Prado		
	Fiesta (199093)	70-100	Sprinter (1995-02)	180 + 20	(1996-02)	110			
	Fiesta (1994-02)/	85	MB 100D	140	Landcruiser Amazon (1998-02)	209			
	Focus (1998-02)		508D/510	160-180	Hi-Ace Power Van (199602)	102			
	Escorte/Estate (1995-00)/Sierra	100	814 DA	250					
	Probe	88-117			VOLKS-WAGEN	Lupo, Caddy, Golf, Polo	110		
	Cougar	128	MINI	Mini One/Mini Cooper		90-110	Passat (1996-02), Beetle	120	
	Galaxy (2001-02)	170					Sharan (2001-02)	170	
	Maverick (2001-02)	133	MITSUBISHI	Colt/Lancer (1996-02)/		98	Transporter (1996-02),	180	
Explorer	135	Galant (1997-02)		98		LT (1996-02)			
Transit 80/100 (1991-00)	75-95	Carisma		98-117					
Transit 130 (außer 1995/150)	155-180 (175)	Eclipse (1996-02)		117-137	VOLVO	S40/V40 (199802), S70/V70	110		
Transit (2002-02)	200	3000 GT (1993-01)/L200		120-140		(199700), C70	140		
		Space Star		98-117		S60 (200202), V70 (200002),			
		Space Runner (1998-02)		98		S80			
		Space Wagon (1998-02)	98						
HONDA	alle Modelle	108110		Shogun Pinin	98				
				Shogun Pajero	100-120				
HYUNDAI	übrige Modelle	90-110							
	Pony (bis 90)/Stellar/	70-80							
	S Coupé (90-92)	88-108							
	H1/H200	120-140							

10 N-m ≈ 1 kp-m Angaben ohne Gewähr.

### Radmontage:

Radmuttern bzw. -schrauben gleichmäßig über Kreuz bis zum angegebenen Drehmoment mit Drehmomentschlüssel anziehen. Nach ca. 50 km Fahrtstrecke nach der Radmontage sowie in regelmäßigen Abständen unbedingt Drehmoment überprüfen. Bei Vorliegen einer ABE (einer radbezogenen Allgemeinen Betriebserlaubnis) muss das hierin angegebene Anzugsmoment eingehalten werden.

**Vorschriftsmäßige Radbefestigungselemente verwenden** (Kugel und Kegel, unterschiedliche Längen, Teile für Stahl- und LM-Räder etc. nicht verwechseln! Auf einwandfreie Festigkeitsgüte achten!) Schwergängige oder angerostete Schrauben und Muttern auswechseln! Vorsicht mit Schmierstoffen!